

Plaques de montage pour fermer le haut du BET pendant l'installation. Evite l'accumulation de poussières et saletés dans le pot d'encastrement pendant la phase de construction.

Description	Référence	C1
Plaques de montage BE13	185-0325	250

