

Gobo Kassette für FLC210 [GP]

we-ef

139-2858

Wechselkassette für den einfachen und schnellen Austausch von Gobos.

Der Gobo wird in der Kassette befestigt und zum Wechseln muss nur die Kassette ausgetauscht werden. Ideal für Anwendungen mit häufig wechselnden Gobo-Motiven.

Beschreibung	Artikelnummer
Gobo Kassette für FLC210 [GP]	139-2858